


Windows 7/8/10 での USB ドライバー手動インストール方法

USB ドライバーを手動でインストールする場合、下記の手順にてインストールして下さい。


USB ドライバーのインストールには、事前に PM Win Software のダウンロード及びインストールが必要です。

1. “C ドライブ” → “Patmark” → “Patmark_USB” を開き、OS タイプを選択、最後に“dpinst_XXX” をクリックします。
XXX 部は、ご使用の PC 環境により異なりますので下記を参照ください。

32 ビット PC の場合 → dpinst_x86




64 ビット PC の場合 → dpinst_amd64



2. 下記の画面から “次へ” をクリックし、インストール後は “完了” ボタンをクリックします。



3. Patmark 本体と PC を附属の USB ケーブルで接続し、Patmark 本体の電源を入れます。

4. Patmark 本体認識が完了したら、PM Win Software を起動させ、USB アイコン  をクリックして開始します。

ご不明な場合は、お買い求め先、もしくは弊社営業部までお問合せください。